

INSTALLAZIONE DELLA SERRATURA VETRI SCORREVOLI TERMICI_REV.0

HOW TO FIX THE LOCK ON THE SLIDING GLASS DOORS_REV.0

INSTALLATION DE LA SERRURE DES VITRES COULISSANTES THERMIQUES_REV.0

EINBAU DES SCHLOSSES FÜR THERMOSCHIEBESCHEIBEN_REV.0

INSTALLARE LA CREMAGLIERA. LO SI PUO' FARE ALL'ALTEZZA CHE SI DESIDERA

FIX THE RACK TO THE DESIRED HEIGHT

INSTALLER LA CREMAILLERE A LA HAUTEUR DESIREE

DIE ZAHNSTANGE AUF DER GEWÜNSCHTEN HÖHE EINSTECKEN





ALLINEARE I FORI CON IL PROFILO DEI VETRI

LINE THE TWO HOLES WITH THE GLASS TRIM

ALIGNER LES TROUX AVEC LE PROFIL DES VITRES

DIE BOHRUNGEN MIT DEM GLASSPROFIL ANGLEICHEN



PRATICARE DUE FORI DA 2mm SUL PROFILO DEI VETRI E POI FISSARE LA CREMAGLIERA CON LE FITI FORNITE A CORREDO

DRILL TWO 2MM HOLES ON THE GLASS TRIMS AND FIX THE RACK WITH THE SUPPLIED SCREWS

FORER DEUX TROUX DE 2MM SUR LE PROFIL DES VITRES ET FIXER LA CREMAILLERE AVEC LES VIS FOURNIES

ZWEI BOHRUNGEN (JE 2 MM) AUF DEM GLASSPROFIL ERSTELLEN UND DIE ZAHSTANGE MIT DEN BEIGELIEFERTEN SCHRAUBEN BEFESTIGEN



INFILARE LA SERRATURA NELLA CREMAGLIERA

LET THE LOCK SLIDE IN THE RACK

FAIRE GLISSER LA SERRURE SUR LA CREMAILLÈRE

DAS SCHLOSS IN DIE ZAHNSTANGE EINFÜHREN

